

はかり 機能一覧表



モデル		SH-WP	SL-WP	HL-WP	SH	HT	HL-i
基本的な項目	校正用分銅：■分銅内蔵／□外部分銅付属	—	—	—	—	—	—
	はかりの方式	セル	セル	セル	セル	セル	静電容量式
	電源	ACアダプタ (AC: AC電源)	—	—	—	—	—
	乾電池駆動	単一×6	単一×6	単三×6	単一×4	単三×4	単三×4
	充電式内蔵バッテリー駆動	—	—	—	—	—	—
	防塵・防水 (等級)	IP67	IP65	IP65	—	—	—
	風袋引き (容器を載せて、その中身だけの重さをはかりたい／容器の重さを差引く)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	出力	—	—	—	—	—	—
	PCやプリンタとの接続	—	—	—	—	—	—
	RS-232C	—	—	—	—	—	—
	USBインタフェース (オプションはクイックUSB)	—	—	—	—	—	—
	LAN接続	—	—	—	—	—	—
	表示	—	—	—	—	—	—
	カウンティング (個数をはかる)	—	—	—	—	—	—
	%表示 (目標の重さに対して、今何%くらい載っているかを知りたい)	—	—	—	—	—	—
詳細検索項目	カレット (宝石をはかる)	—	—	—	—	—	—
	もんめ (真珠をはかる (真珠計量用単位))	—	—	—	—	—	—
	自動環境設定	—	—	—	—	—	—
	自己点検機能	—	—	—	—	—	—
	ブザー機能	—	—	—	—	—	—
	GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 (AD-8121Bとの接続で可=○)	—	—	—	—	—	—
	オートパワーオン	—	—	—	—	—	—
	オートパワーオフ	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	コンパレータ表示	◎	—	—	—	—	—
	表示部分離 (本体計量部と表示部の分離)	—	—	—	—	—	—
	AD-1687/AD-1688/AD-8527との接続	—	—	—	—	—	—
	外部表示器 (AD-8920A) / 外部コントローラ (AD-8922A) との接続	—	—	—	—	—	—
	外部機器への出力	—	—	—	—	—	—
	コンパレータ出力	—	—	—	—	—	—
	カレントループ出力	—	—	—	—	—	—
	アナログ出力	—	—	—	—	—	—
	BCD出力	—	—	—	—	—	—
	CC-LINK接続 (計量ライン用コントローラAD8923-CCと接続することで可能)	—	—	—	—	—	—
	kg/g表示単位	gまたはkg*8	gまたはkg*8	g	gまたはkg*8	g	g
	動物計量	—	—	—	—	—	—
	床下ひょう量金具	—	—	—	—	—	—

◎標準装備 ○オプション △周辺機器を接続することで可 ▲特注で可

※1: 充電式バッテリーユニットAD-1682と接続することで可能

※2: USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能

※3: イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能

※4: 外部表示器AD-8922Aと別売品AD-8922A-04を接続することで可能

※5: 外部表示器AD-8922Aと別売品AD-8922A-06を接続することで可能

※6: 外部表示器AD-8922Aと別売品AD-8922A-01を接続、もしくは計量ライン用コントローラAD8923-BCDを接続し、可能

※7: 外部表示器AD-8922Aと別売品AD-8922A-01を接続することで可能

★8: ひょう量10kg以上の機種はkg単位。

★9: 出荷時のみ取り付け可能。

★10: オプションのRS-232Cが必要。